

Hinweise zur Verarbeitung von Geplotteten Folienschriften

2. Aufkleber auf den zu beschriftenden Untergrund auflegen und kräftig anreiben. Der Untergrund kann zur besseren Verklebung mit Spülmittelwasser naß gemacht werden, somit ist eine Korrektur der Positionierung möglich.

3. Übertragungsfolie abziehen. *Fertig!*



1. Trägerpapier abziehen